


Verbind de hardware

Wanneer uw Internet verbinding via een Ethernetkabel uit de muur komt in plaats vanaf een DSL/Kabel/Satelliet modem, verbind de Ethernetkabel dan direct op de router's Internet (WAN) poort en sla stap 2,3 en 5 over om de hardware verbinding te voltooien.



(1/2/3/4) poort met een Ethernetkabel.

Draadloos:

Verbind uw computer draadloos met de router. Het SSID en Draadloos Wachtwoord staan op de productsticker.

- 1 Installeer de antennes. Als de antennes al aangesloten zijn, ga dan door met de volgende stap.
 - 2 Schakel de modem uit en verwijder de back-up batterij indien deze aanwezig is.
 - 3 Verbind de modem met de Internet (of WAN) poort van de router met een Ethernetkabel.
 - 4 Schakel de router in en wacht totdat deze opgestart is.
 - 5 Schakel de modem in.
- 2 Voer <http://tplinkwifi.net> of <http://192.168.0.1> in in de adresbalk van een web browser. Creëer een wachtwoord voor toekomstige login pogingen, of gebruik **admin** voor zowel gebruikersnaam en wachtwoord voor sommige routers.
Opmerking: Als de login pagina niet verschijnt, raadpleeg FAQ > Q1.
 - 3 Ga naar de **Quick Setup** pagina en volg de stap-voor-stap instructies om de initiële configuratie te voltooien.



Veel Plezier!

Nu kunnen uw bedrade en draadloze apparaten verbinding maken met het Internet!
Opmerking: Als u het SSID en draadloze wachtwoord heeft gewijzigd tijdens de configuratie, gebruik dan uw nieuwe SSID en draadloze wachtwoord om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

Tether App

De TP-Link Tether app biedt een simpele, intuïtieve manier om uw router te benaderen. U kunt ongenodigde apparaten blokkeren, ouderlijk toezicht instellen, uw draadloze instellingen configureren en meer.



Scan de QR code om de TP-Link Tether app van de Apple App Store of Google Play store te downloaden.

FAQ (Veelgestelde Vragen)

Q1. Wat kan ik doen als het login scherm niet verschijnt?

- Als de computer een statisch of vast IP adres heeft, verander de instelling dan naar automatisch een IP adres ontvangen.
- Controleer dat u <http://tplinkwifi.net> of <http://192.168.0.1> correct heeft ingevoerd in de web browser. Alternatief, voer <http://192.168.1.1> in in de web browser.
- Gebruik een andere web browser en probeer opnieuw.
- Herstart uw router en probeer opnieuw.
- Schakel uw netwerk adapter uit en weer in en probeer het opnieuw.

35

Q2. Wat kan ik doen als ik geen toegang tot het Internet heb?

- Controleer of het internet goed werkt door een computer direct op de modem aan te sluiten via een Ethernetkabel. Zo niet, neem dan contact op met uw Internet Service Provider.
- Open een web browser, voer <http://tplinkwifi.net> of <http://192.168.0.1> en start de Quick Setup opnieuw.
- Herstart uw router en probeer het opnieuw.
- Voor kabel modem gebruikers, herstart de modem als eerst. Als het probleem blijft bestaan, log in op de webconfiguratie pagina van de router om het MAC adres te klonen.

Q3. Hoe kan ik de router herstellen naar de fabrieksinstellingen?

- Terwijl de router ingeschakeld is, houdt de Reset knop ingedrukt totdat alle LEDs kort aan gaan.
- Log in op de webconfiguratie pagina van de router om de router te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Q4. Wat kan ik doen als ik mijn Web Beheerders wachtwoord ben vergeten?

- Raadpleeg FAQ >Q3 om de router te resetten en creëer een wachtwoord voor toekomstige login pogingen of gebruik admin voor zowel de gebruikersnaam en wachtwoord voor sommige routers.

Q5. Wat kan ik doen als ik mijn draadloze wachtwoord ben vergeten?


- Wanneer u het standaard draadloze wachtwoord niet gewijzigd heeft, dan kunt u het draadloze wachtwoord terug vinden op de productsticker van de router.
- Log in op de webconfiguratie van de router om uw wachtwoord in te zien of om uw draadloze wachtwoord te resetten.

Opmerking: Voor meer informatie over uw router, ga naar de website <http://tp-link.com> om de gebruikershandleiding van uw router te downloaden.

36

Brancher le matériel

Si votre connexion internet se fait à l'aide d'un cordon Ethernet et d'une prise réseau en lieu et place d'un modem (DSL/Câble/Satellite), connectez le cordon Ethernet entre la prise réseau et le port internet de votre routeur, sautez ensuite les étapes 2,3,5 concernant les branchements.



- 1 Installez les antennes. Si les antennes sont déjà en place, passez à l'étape suivante.
- 2 Mettre le modem hors tension, ôter sa batterie s'il en est pourvu.
- 3 Connecter le modem au port Internet (ou WAN) du routeur à l'aide d'un cordon Ethernet.
- 4 Mettre le routeur sous tension et attendre qu'il achève son initialisation.
- 5 Mettre le modem sous tension.

Configuration depuis un navigateur internet

- 1 Connecter votre ordinateur au routeur (Ethernet ou Wi-Fi).

Ethernet :
Mettre le Wi-Fi hors fonction sur votre ordinateur puis connectez le au port LAN(1/2/3/4) du routeur à l'aide d'un cordon Ethernet.

Wi-Fi :

Connecter votre ordinateur au routeur en Wi-Fi. Le SSID et le mot de passe par défaut sont inscrits sur l'étiquette présente sous le produit.

- 2 Saisir <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> dans la barre d'adresses du navigateur internet. Créer un mot de passe pour les prochaines connexions, ou en fonction du routeur, utiliser admin comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.
Remarque : Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, merci de consulter la FAQ : Q1 ci-après.
- 3 Allez sur la page Quick Setup (Paramétrage Rapide), suivre pas à pas les instructions pour achever la configuration initiale.



Appréciez !

Maintenant vos périphériques filaires et Wi-Fi peuvent se connecter à Internet !

Remarque : Si vous avez modifié le nom de réseau Wi-Fi et le mot de passe durant la configuration, utilisez ces nouveaux paramètres pour vous connecter au réseau Wi-Fi.

Application Tether

L'App Tether TP-LINK offre une solution simple et intuitive d'accès et d'administration de votre routeur. Vous pouvez bloquer les appareils qui ne sont pas les bienvenus, paramétrer le contrôle parental, paramétrer le WiFi et plus encore.



Scanner le code QR pour télécharger l'App Tether TP-LINK depuis l'App Store Apple ou Google Play.

FAQ (Questions Fréquentes)

Q1. Que puis je faire si la fenêtre d'authentification n'apparaît pas ?

- Si l'ordinateur est configuré avec une adresse IP statique ou fixe, changer pour obtenir une adresse IP automatiquement.
- Vérifiez que l'adresse <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> est correctement saisie dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous pouvez saisir l'adresse alternative <http://192.168.1.1>.
- Utiliser un autre navigateur Web et essayez à nouveau.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Désactiver puis réactiver la carte réseau utilisée pour cet accès.

Q2. Que puis-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?

- Vérifiez si votre accès à internet est fonctionnel en connectant un ordinateur directement au modem à l'aide d'un cordon Ethernet. Si ce n'est pas le cas, contactez votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).
- Depuis la barre d'adresse d'un navigateur internet, saisir <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> et renouvez le paramétrage rapide.
- Redémarrez votre routeur et essayez à nouveau.
- Pour les utilisateurs de modem câble, redémarrez votre modem et si le problème persiste reconnectez vous à l'interface d'administration du routeur pour activer la fonction de clonage d'adresse MAC.

Q3. Comment réinitialiser le routeur à ses paramètres par défaut ?

- Le routeur étant sous tension, maintenir appuyé le bouton Reset du routeur jusqu'à ce que ses DELs s'illuminent brièvement.
- Connectez vous à l'interface d'administration du routeur pour le restaurer à ses paramètres par défaut.

Q4. Que faire si j'ai oublié le mot de passe de l'interface WEB d'administration ?

- Consultez la Q3 de la FAQ pour réinitialiser le routeur, puis recréer un mot de passe pour les prochaines connexions, ou utiliser admin comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.

Q5. Que faire si j'ai oublié le mot de passe du réseau Wi-Fi ?

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe Wi-Fi par défaut il est inscrit sur l'étiquette présente sous le produit.
- Authentifiez vous sur la page d'administration du routeur pour consulter ou modifier le mot de passe Wi-Fi.

Remarque : Pour plus d'informations à propos de ce routeur, consultez <http://tp-link.fr> pour y télécharger son mode d'emploi.